

## easyFlow M

### Sicher messen und dosieren aus Pflanzenschutzmittel-Kanistern mit integrierter Spülfunktion



easyFlow M Grundeinheit

#### Merkmale easyFlow M

- System bestehend aus easyFlow M Grundeinheit und Kanisteradapter
- Montage an der Spritze oder Verwendung als separate Einheit am Befüllstandort
- Entleerung des Systems über Unterdruckleitung
- Abmessen von Teilmengen über integrierten Messbehälter (60 bis 2000 ml)
- Spülung des Systems und leerer Kanister über Druckwasseranschluss

Best.-Nr. 16532 **easyFlow M**  
Grundeinheit, geschlossenes Sicherheitsentnahme- und Messsystem für Kanister, inklusive Universalhalterung aus Edelstahl. Anschlüsse:

- Frischwasseranschluss 1" IG BSP
- Gebogener Schlauchanschluss 25 mm für Ablaufschlauch 1"

Best.-Nr. 16740 **Kanisterstütze** für easyFlow M Grundeinheit, empfehlenswert für Gebinde > 10 l

Best.-Nr. 15954 **Kanisteradapter**  
für Kanister mit 63 mm Gewinde  
Passend für easyFlow M Grundeinheit und easyFlow Tankadapter  
**Zum Betrieb der easyFlow Systeme zwingend erforderlich**

Best.-Nr. 16650 **Klauenkupplung** – GEKA mit AG 1", passend zum Frischwasseranschluss 1"

Best.-Nr. 14855 **O-Ring** zur Abdichtung der Klauenkupplung  
Best.-Nr. 16650

Best.-Nr. 16873 **easyFlow M Ablaufschlauch 1"** – 3 m Spiralschlauch mit zwei Schlauchschellen



Kanisterstütze

easyFlow  
Kanisteradapter

Klauenkupplung



easyFlow M Ablaufschlauch

## easyFlow M Zubehör



easyFlow M Transportgestell

Best.-Nr. 16879

### **easyFlow M Transportgestell**

für easyFlow M Grundeinheit zur separaten Aufstellung neben dem Spritzgerät

Kopplung easyFlow M Grundeinheit und Spritzgerät über tropffreie Steckkupplungen empfohlen (nicht im Lieferumfang enthalten)

### **Anbausatz für Pflanzenschutzgeräte ohne vorhandene Anschlussmöglichkeit für das easyFlow M an der Spritze**

Best.-Nr. 16742

### **Universal-Anbausatz**

mit Tüllen 40/50/60 mm, für den Einbau in die Saugleitung an einem Pflanzenschutzgerät

Ermöglicht den Anschluss des easyFlow M Systems bei festem Anbau oder separater Aufstellung

Bei separater Aufstellung, z. B. bei der Verwendung des easyFlow M Transportgestells, empfehlen wir den Anschluss an den Anbausatz über tropffreie Steckkupplungen (nicht im Lieferumfang enthalten)



Universal-Anbausatz

### **Tropffreie Steckkupplung**

Best.-Nr. 16536

### **Steckkupplung Mutterteil**

1" NPT mit Tülle 25 mm und Schlauchschelle

Zum tropffreien Anschluss des easyFlow M bei separater Aufstellung

Wird am easyFlow M Ablaufschlauch 1" montiert



Steckkupplung Mutterteil

Best.-Nr. 15638

### **Steckkupplung Vaterteil**

mit 1" IG BSP, zum tropffreien Anschluss (in Verbindung mit der Steckkupplung Mutterteil) des easyFlow M bei separater Aufstellung

Wird an der Spritze/Universal-Anbausatz montiert (auf Geräten mit Anschlussmöglichkeit für VacuFill® oder Ecomatic® häufig bereits vorhanden)

Zum Anbau an den Universal-Anbausatz ist zusätzlich ein Doppelnippel 1", Best.-Nr. 10852, notwendig (nicht im Lieferumfang)

Steckkupplung Vaterteil



Behälterbelüftungsventil

Best.-Nr. 16965

### **Chucker, Behälterbelüftungsventil**

Einstechventil zur schnelleren Vollerntnahme